

Link do produktu: <https://sklep.perfectmeble.com/szablon-stolarski-do-zawiasow-puszkowych-i-prowadnikow-p-2.html>

Szablon Stolarski do Zawiasów Puszkowych i Prowadników



Cena	20,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

▣▣ Szablon Stolarski do Zawiasów Puszkowych i Prowadników (System 32)

Precyzyjne osadzenie zawiasów to fundament płynnie działających drzwiczek. Nasz kompaktowy szablon pozwala na błyskawiczne i powtarzalne trasowanie otworów pod zawiasy puszkowe oraz prowadniki, bez konieczności żmudnego odmierzania miarką.

▣ Dlaczego warto go mieć?

- ▣▣ **Perfekcyjne puszki 35mm**Wyznaczają idealny środek otworu pod standardowy zawias puszkowy w odległości **20 mm** od krawędzi (standard dla większości okuć).
- ▣▣ **System 32 mm**Pozwala na precyzyjne wyznaczenie miejsc pod wkręty prowadnika w pionowym rozstawie **32 mm** oraz odległości **37 mm** od krawędzi korpusu.
- ▣↔ **Uniwersalna krawędź:** Dzięki wbudowanemu ogranicznikowi (rantowi) o głębokości **6 mm**, szablon idealnie przylega do krawędzi płyty, gwarantując stały dystans.
- ▣▣ **Znacznik środka (V-notch)**Środkowe wycięcie w kształcie trójkąta pozwala na błyskawiczne wyrównanie szablonu do narysowanej linii osi zawiasu.
- ▣▣ **Dwustronna konstrukcja**Szablon jest symetryczny – po wyznaczeniu góry szafki, po prostu go obracasz i używasz do dolnego zawiasu.

▣▣ Dane Techniczne:

- ▣▣ **Funkcje**Wyznaczanie otworów pod puszkę zawiasu i wkręty prowadnika.
- ▣▣ **Kluczowe wymiary**37 mm (dystans prowadnika), 20 mm (dystans puszki), 32 mm (rozstaw prowadnika).
- ▣▣ **Materiał**Wytrzymałe tworzywo odporne na ścieranie.
- ▣▣ **Dostępne kolory**Żółty oraz Czarny (wysoki kontrast oznaczeń).
- ▣▣ **Marka**Perfectmeble.com

▣▣ Szybka instrukcja obsługi:

-
1. **Dla zawiasu:** Przyłóż szablon do krawędzi frontu. Przez otwór "20" zaznacz środek pod wiertło puszkowe (otwornicę) 35 mm.
 2. **Dla prowadnika:** Przyłóż szablon do boku korpusu szafki. Wykorzystaj otwory w linii "37" i rozstawie "32", aby zaznaczyć miejsca pod wkręty prowadnika.
 3. **Dla nietypowych okuć:** Skorzystaj z pomocniczej podziałki **45 mm** do szerszych typów okuć.

□ **Oszczędź czas i uniknij błędów przy montażu frontów. Postaw na sprawdzone rozwiązania od Perfectmeble!**